

# 検査成績表

図面番号 : sample123456789

検査内容 :

注文番号 : IF-123456

検査者 : Ifukuseimitsu

依頼元 : IFUKU SEIMITSU

日付 :

承認	検査	担当

略図	記事欄
<h1 style="color: red;">SAMPLE</h1>	

測定結果番号 シボ <sup>ル</sup> +IDF 要素名	内径	厚み	距離	幅
設計値	10.000	5.300	12.075	3.030
上限公差	0.008	0.005	0.010	0.010
下限公差	-0.008	-0.002	-0.010	-0.010
単位	1	1	1	1
ロット量				
2007/12/24	10.002	5.300	12.075	3.031
2007/12/24	10.003	5.300	12.071	3.032
2007/12/24	10.000	5.301	12.076	3.033
2007/12/24	10.000	5.302	12.076	3.032
2007/12/24	10.000	5.300	12.075	3.034
2007/12/24	10.001	5.300	12.075	3.032
2007/12/24	10.002	5.299	12.074	3.032
2007/12/24	9.998	5.302	12.076	3.032
2007/12/24	9.999	5.301	12.077	3.034
2007/12/24	9.998	5.302	12.077	3.034
2007/12/24	9.998	5.302	12.074	3.031
2007/12/24	10.000	5.302	12.076	3.031
2007/12/24	10.000	5.302	12.078	3.033
2007/12/24	10.001	5.301	12.075	3.032
2007/12/24	10.000	5.302	12.074	3.031
2007/12/24	10.000	5.301	12.071	3.027
2007/12/24	10.005	5.300	12.070	3.025
2007/12/24	10.002	5.300	12.077	3.034
2007/12/24	10.003	5.301	12.076	3.031
2007/12/24	10.004	5.302	12.075	3.030
2007/12/24	10.005	5.301	12.075	3.028
2007/12/24	10.005	5.301	12.075	3.027
2007/12/24	10.005	5.302	12.073	3.026
2007/12/24	10.003	5.301	12.073	3.028
2007/12/24	10.002	5.301	12.071	3.026
2007/12/24	10.003	5.302	12.073	3.028
2007/12/24	10.000	5.300	12.073	3.026
2007/12/24	10.002	5.301	12.074	3.028
2007/12/24	10.002	5.301	12.074	3.026
2007/12/24	10.001	5.301	12.075	3.027
2007/12/24	10.003	5.301	12.076	3.030

2007/12/24	10.003	5.302	12.075	3.030
2007/12/24	10.004	5.301	12.075	3.031
2007/12/24	10.005	5.301	12.075	3.032
2007/12/24	10.001	5.301	12.075	3.031
2007/12/24	10.000	5.301	12.075	3.031
2007/12/24	10.002	5.300	12.075	3.030
2007/12/24	10.002	5.301	12.078	3.032
2007/12/24	9.999	5.302	12.075	3.027
2007/12/24	9.997	5.302	12.071	3.025
2007/12/24	9.998	5.302	12.078	3.033
2007/12/24	9.999	5.301	12.078	3.033
2007/12/24	9.999	5.301	12.078	3.033
2007/12/24	9.999	5.300	12.075	3.032
2007/12/24	9.999	5.301	12.080	3.038
データ数	45	45	45	45
平均値	10.001	5.301	12.075	3.030
最大値	10.005	5.302	12.080	3.038
最小値	9.996	5.299	12.070	3.025
範囲	0.009	0.003	0.010	0.013
標準偏差	0.002	0.001	0.002	0.003
変動係数	0.025	0.015	0.018	0.096
ゆがみ	-0.158	-0.400	-0.242	-0.129
とがり	2.200	2.482	3.125	2.558
かたより	0.125	0.124	0.004	0.042
Cp	1.069	1.495	1.572	1.142
Cpk	0.935	1.310	1.565	1.094
公差外数	0.000	0.000	0.000	0.000
異常値数	0.000	0.000	0.000	0.000
不良率	0.000	0.000	0.000	0.000